



ORIGINAL INSTRUCTIONS
FOR YARD FORCE 20000 mAh Power Bank

Please read this user manual carefully before using YARD FORCE and then keep it properly.

www.yardforce.eu

EN



Introduction

Thank you for choosing the Yard Force 20000 mAh Portable Power Outlet. Please read this guide carefully and keep it in a safe place for future reference. If you need any further assistance, please contact our customer support team at www.yardforce.eu.

LED Indicator

There are five LED indicators to display the battery level status of the portable power outlet. When being recharged, the LED indicators will light up based on the current battery level:

Charging: ( : LED flashes;  : LED is off;  : LED is on)

Battery Status Indicator	Battery Level
   	0% - 20%
   	21% - 40%
   	41% - 60%
    	61% - 80%
    	81% - 99%
    	100%

Introduction

When devices are connected, the LED indicators will light up as follows:

(○ : LED is off; ● : LED is on)

Battery Status Indicator	Battery Level
□○○○○	0% - 20%
□□○○○	21% - 40%
□□□○○	41% - 60%
□□□□○	61% - 80%
□□□□□	81% - 99%
●●●●●	100%

- **USB Low output:** when the power of the USB and Type-C output is too low, the output will automatically stop working.
- **Low Battery:** The last LED flashes blue.
- **Protection Activation:** When an abnormal connection is detected, all of the LED indicators will flash and the AMIRO Power Bank will cut off all connections. To start using it again, recharge or press the Power Button.

Power Button

- **When the AC output is off,** press and hold the Power Button for 3 seconds to turn on the AC output. Press the button again to show the remaining battery level.
- **When the connected device is fully charged,** the AC output will automatically shut off. Turn it on again before charging another device.
- **If the AC output fails,** press the Power Button for 3 seconds to turn on the AC output again.

| How to Use

How To Use

- Use the Type-C cable to connect the portable power outlet to your device and charging will start automatically. If nothing happens after connecting your device, press the power button to restart the outlet.
- Press and hold the Power Button to turn on the AC output. The AC output will shut off automatically when no connection is made after powered on for 6 hours.
- Press the Power Button once to check the remaining battery level.
- Use a 30W PD 3.0 charger to charge the portable power outlet.

Note: When battery is low and the output power is higher than that of input, the portable power outlet will stop working.

| Caution

- It is normal for the portable power outlet to become slightly warm during charging / discharging.
- Keep away from heat sources and liquids.
- Please do not dismantle this product.
- Fully charge the portable power outlet at least once every 6 months.

Declaration of Conformity

We,

MEROTEC GmbH

Otto-Brenner-Straße 8

47877 Willich / Germany

Declare that the product:

Machine Description: **20000 mAh Power Bank**

Machine Type: **LX PB74**

Function: **Charge Mobile Devices**

Conforms to the following directives and standards

RoHS Directive 2011/65/EU

WEEE Directive 2012/19/EU

EMC directive 2014/30/EU

EN 55032: 2015+A11: 2020

EN 55035: 2017+A11: 2020

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019

Authorized Signatory

Signature: _____



Place: Willich

Name: Roland Menken

General Manager

Date: 2022-12-31

MEROTEC GmbH

Otto-Brenner-Straße 8

47877 Willich / Germany



Declaration of Conformity

We,

SUMEC UK

Unit A&B Escrick Business Park Escrick, York YO19 6FD

United Kingdom

Declare that the product:

Machine Description: **20000 mAh Power Bank**

Machine Type: **LX PB74**

Function: **Charge Mobile Devices**

Conforms to the following directives and standards

RoHS Directive 2011/65/EU

WEEE Directive 2012/19/EU

EMC directive 2014/30/EU

EN 55032: 2015+A11: 2020


EN 55035: 2017+A11: 2020

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019

Authorized Signatory

Signature: _____



Place: York

Name: Mariana Hall

General Manager

Date: 25.11.2022

SUMEC UK Co.,Ltd.

Unit A&B Escrick Business Park

Escrick, York YO19 6FD/ United Kingdom





BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DEN YARD FORCE POWERBANK

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig vor dem Gebrauch des YARD FORCE durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf.

www.yardforce.eu

DE



I Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Yard Force 20000 mAh Powerbank entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam und bewahren Sie sie auf, falls Sie etwas nachlesen möchten. Sollten Sie Hilfe benötigen, schreiben Sie bitte eine E-Mail an unseren Kundendienst

LED-Anzeige

Es gibt fünf LEDs, die den Akkustand der tragbaren Powerbank anzeigen. Während der Aufladung leuchten die LEDs gemäß dem aktuellen Ladestand des Akkus:

Aufladung: (⏻: LED blinkt; ○: LED ist aus; ●: LED ist an)

Akkustatusanzeige	Akkustand
⏻○○○○	0% - 20%
⏻⏻○○○	21% - 40%
⏻⏻⏻○○	41% - 60%
⏻⏻⏻⏻○	61% - 80%
⏻⏻⏻⏻⏻	81% - 99%
●●●●●	100%

I Einführung

DE

Wenn Geräte angeschlossen sind, leuchten die LEDs wie folgt:
(○ : LED ist aus; ● : LED ist an)

Akkustatusanzeige	Akkustand
□○○○○	0% - 20%
□□○○○	21% - 40%
□□□○○	41% - 60%
□□□□○	61% - 80%
□□□□□	81% - 99%
●●●●●	100%

- **Geringe USB-Stromausgang:** wenn die Ausgangsleistung von USB und Typ-C zu niedrig ist, wird die Stromabgabe automatisch gestoppt.
- **Niedriger Akkustand:** die letzte LED leuchtet blau.
- **Schutzaktivierung:** wenn eine unnormale Verbindung entdeckt wird, blinken alle LEDs und die Powerbank trennt alle Verbindungen. Um sie erneut zu verwenden, laden Sie sie wieder auf oder drücken Sie die Ein/Aus-Taste.

Ein/Aus-Taste

- Wenn der AC-Ausgang ausgeschaltet ist, halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den AC-Ausgang einzuschalten. Drücken Sie den Knopf erneut, um den aktuellen Akkuladestatus zu prüfen.
- Wenn ein angeschlossenes Gerät vollständig aufgeladen ist, schaltet sich der AC-Ausgang automatisch aus. Schalten Sie ihn wieder ein, bevor Sie ein weiteres Gerät aufladen.
- Falls der AC-Ausgang nicht funktioniert, halten Sie die Ein/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um den AC-Ausgang wieder einzuschalten.

| Verwendungsweise

Verwendungsweise

- **Benutzen Sie das Typ-C-Kabel zum Anschließen der Powerbank an Ihr Gerät und die Aufladung beginnt automatisch. Falls nach dem Anschließen des Geräts nichts passiert, drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die Powerbank neu zu starten.**
- **Halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt zum Einschalten des AC Ausgangs. Der AC Ausgang aus, wenn innerhalb von 6 Stunden nach dem Einschalten nichts angeschlossen wird.**
- **Drücken Sie die Ein/Aus-Taste einmal, um den aktuellen Akkuladestatus zu sehen.**
- **Benutzen Sie ein 30W PD 3.0 Netzteil, um die Powerbank wieder aufzuladen.**

Hinweis: Wenn der Akkustand niedrig ist und mehr Strom abgegeben als eingepeist wird, dann wird die Powerbank aufhören zu arbeiten.

| Vorsicht

- **Die Powerbank wird heiß während des Auf- und Entladens. Das ist völlig normal.**
- **Von Hitzequellen und Flüssigkeiten fernhalten.**
- **Bauen Sie die Powerbank nicht auseinander.**
- **Laden Sie die Powerbank mindestens einmal alle 6 Monate vollständig auf.**

| CE-Zertifizierung

DE

Konformitätserklärung

Wir,

MEROTEC GmbH

Otto-Brenner-Straße 8

47877 Willich / Deutschland

erklären, dass das Gerät:

Gerätebeschreibung: 20000 mAh Powerbank

Gerätetyp: LX PB74

Funktion: mobile Geräte aufladen

den folgenden Richtlinien und Standards entspricht

RoHS Directive 2011/65/EU

WEEE Directive 2012/19/EU

EMC directive 2014/30/EU

EN 55032: 2015+A11: 2020

EN 55035: 2017+A11: 2020

EN IEC 61000-3-2: 2019

EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019

Bevollmächtigter Unterzeichner

Unterschrift: 

Ort: Willich

Name: Roland Menken

Geschäftsführer

Datum: 2022-12-31

MEROTEC GmbH

Otto-Brenner-Straße 8

47877 Willich / Deutschland





Notice d'origine
YARD FORCE 20000 mAh GÉNÉRATEUR
D'ÉNERGIE PORTABLE

**Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser YARD
FORCE et le conserver correctement.**

www.yardforce.eu

FR



| Introduction

Merci d'avoir choisi la prise d'alimentation portable Yard Force 20000 mAh. Veuillez lire attentivement ce guide et le conserver dans un endroit sûr pour vous y référer ultérieurement. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, veuillez contacter notre équipe d'assistance à la clientèle à l'adresse www.yardforce.eu.

Indicateur LED

Cinq indicateurs LED permettent d'afficher le niveau de la batterie de la prise d'alimentation portable.

Lors de la recharge, les indicateurs LED s'allument en fonction du niveau actuel de la batterie :

Chargement : (⏻: LED La LED clignote; ○: La LED est éteinte; ●: La LED est allumée)

Indicateur d'état de la batterie	Volume de la batterie
⏻○○○○	0% - 20%
⏻⏻○○○	21% - 40%
⏻⏻⏻○○	41% - 60%
⏻⏻⏻⏻○	61% - 80%
⏻⏻⏻⏻⏻	81% - 99%
●●●●●	100%

Introduction

Lorsque les appareils sont connectés, les indicateurs LED s'allument comme suit :

(○ : La LED est éteinte; ● : La LED est allumée)

Indicateur d'état de la batterie	Volume de la batterie
□○○○○	0% - 20%
▣□○○○	21% - 40%
▣▣□○○	41% - 60%
▣▣▣□○	61% - 80%
▣▣▣▣□	81% - 99%
●●●●●	100%

- **Sortie USB faible** : lorsque la puissance de la sortie USB et Type-C est trop faible, la sortie s'arrête automatiquement de fonctionner.
- **Batterie faible** : La dernière LED clignote en bleu.
- **Activation de la protection** : Lorsqu'une connexion anormale est détectée, tous les indicateurs LED clignotent et le Power Bank AMIRO coupe toutes les connexions. Pour recommencer à l'utiliser, rechargez-la ou appuyez sur le bouton d'alimentation.

Bouton d'alimentation

- Lorsque la sortie CA est éteinte, appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour allumer la sortie CA. Appuyez à nouveau sur le bouton pour afficher le niveau de batterie restant.
- Lorsque l'appareil connecté est complètement chargé, la sortie CA s'éteint automatiquement. Remettez-la en marche avant de charger un autre appareil.
- Si la sortie CA ne fonctionne pas, appuyez sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour rallumer la sortie CA.

| Mode d'emploi

Mode d'emploi

- Utilisez le câble Type-C pour connecter la prise d'alimentation portable à votre appareil et la charge commencera automatiquement. Si rien ne se passe après avoir connecté votre appareil, appuyez sur le bouton d'alimentation pour redémarrer la prise.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour allumer la sortie CA. La sortie CA s'éteint automatiquement si aucune connexion n'est établie après 6 heures d'utilisation.
- Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour vérifier le niveau de batterie restant.
- Utilisez un chargeur PD 3.0 de 30W pour charger la prise d'alimentation portable.

Remarque : lorsque la batterie est faible et que la puissance de sortie est supérieure à celle de l'entrée, la prise électrique portable cesse de fonctionner.

| Attention

- Il est normal que la prise de courant portable devienne légèrement chaude pendant la charge/décharge.
- Tenez-la à l'écart des sources de chaleur et des liquides.
- Ne démontez pas ce produit.
- Rechargez complètement la prise d'alimentation portable au moins une fois tous les 6 mois.

I DÉCLARATION CE

FR

Au vu des dispositions des directives du Conseil
Nous

MEROTEC GmbH
Otto-Brenner-Straße 8
47877 Willich / Deutschland

Déclarons que le produit :
Description: GÉNÉRATEUR D'ÉNERGIE PORTABLE
Gerätetyp: LX PB74

Satisfait aux exigences de santé et de sécurité essentielles des directives suivantes:

RoHS Directive 2011/65/EU
WEEE Directive 2012/19/EU
EMC directive 2014/30/EU
EN 55032: 2015+A11: 2020
EN 55035: 2017+A11: 2020
EN IEC 61000-3-2: 2019
EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019

Signataire autorisé

Date: 31.12.2022

Signature: _____



Lieu: Willich

Nom: Roland Menken

Directeur générale

MEROTEC GmbH
Otto-Brenner-Straße 8
47877 Willich / Deutschland

