


# Analog - Multitester MIT SPIEGELSKALA

## Bedienungsanleitung

Typ: **07970**


|           |                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GB</b> | <b>Analog multimeter with mirror scale</b><br><b>Operating instructions</b>           |
| <b>ES</b> | <b>Multímetro analógicocon escala de espejo</b><br><b>Instrucciones de uso</b>        |
| <b>TR</b> | <b>Analog multimetre pil test cihazı</b><br><b>Kullanım kılavuzu</b>                  |
| <b>IT</b> | <b>Multitester analogico con scala a specchio</b><br><b>Istruzioni per l'uso</b>      |
| <b>HU</b> | <b>Analóg multimetriós tesztelő tűkrős skálával</b><br><b>Kezelési útmtató</b>        |
| <b>RU</b> | <b>Тестер аккумулятора с зеркальной шкалой</b><br><b>Руководство по эксплуатации</b>  |
| <b>SI</b> | <b>Analogni multimeter z zrcalno skalo</b><br><b>Navodilo za uporabo</b>              |
| <b>HR</b> | <b>Analogni multimetar sa skalom sa zrcalom</b><br><b>Uputak za posluživanje</b>      |
| <b>PL</b> | <b>Analogowy miernik uniwersalny ze skalą lusterkową</b><br><b>Instrukcja obsługi</b> |
| <b>CZ</b> | <b>Analogový multitester se zrcadlovou stupnicí</b><br><b>Návod k obsluze</b>         |
| <b>LV</b> | <b>Akumulatora testeris ar spoguļskalu</b><br><b>Ekspluatācijas instrukcija</b>       |
| <b>FR</b> | <b>Multitesteur analogique avec cadran gradue a aiguille</b><br><b>Mode d'emploi</b>  |



1. Spiegelskala
2. Nullpunktstellschraube
3. Gleichstrombereich
4. Anschlußbuchse +[rot]
5. Anschlußbuchse -[schwarz]
6. Wechselspannungs-bereich
7. Gleichstrombereich
8. Widerstandsbereich
9. Trimpoti



Dieses Produkt darf nur von einer Elektro-Fachkraft verwendet werden!



**REV Ritter GmbH**

Frankfurt 1-4 • D-63776 Mömbrit  
www.rev.de • Tel.: +49 900 117-1070\*  
Fax: +49 180 5 007410 • service@rev.de

\*36 Cent/Min. aus den dt. Festnetz, Mobilfunkpreise abweichend

## GB

### TECHNICAL DATA

Mirror scale  
Operating temperature 0°C - +40°C  
Battery 1x1,5V R6 AA  
Measuring tolerance +/-10% of scale value  
Direct voltage (DC) 0 - 10 - 30V  
Alternating voltage (AC) 0 - 10 - 30V  
Direct current (DCmA): 0 - 0,5 - 50 - 500mA  
Resistance 0 - 10 - 1k ohm (Q)  
micro fuse: F500mAL

### SAFETY PRECAUTIONS

 Caution, risk of danger!

- The proper condition of the device and the necessary adherence to the safety precautions in these operating instructions are the basis for correct measurements.
- The test tips and the Multitester form a unit with regard to safety.
- Never use the tester if the device or the test cables are damaged or a malfunctions is suspected.
- Check the operation of the tester before each use by measuring a known voltage.
- Always disconnect the voltage-carrying test cable before the ground test cable.
- Do not touch the metal tips of the test tips during measurements.
- Insert the probe tips fully before measuring.
- To avoid an electric shock, remove the probe tip before opening the case.
- Do not run the device with the case open.
- Remove the battery before storing the device at over 50°C.
- Voltage measurements against earth are not permitted.

### ADJUSTMENT OF THE ZERO POINT

Place device on an even base and turn the adjusting screw carefully until the needle points exactly at 0.

### CONDUCTING TESTS

- Measuring alternating voltage (ACV)**
  - Set rotary switch to required alternating voltage position (V~).
  - Connect test cables to circuit; measured values are shown on mirror scale.
- Measuring direct voltage (DCV)**
  - Set rotary switch to required direct voltage position (V=).
  - If the voltage to be measured is unknown beforehand, then set the rotary switch to the highest position and then reduce the value in steps until the most practical display is achieved.

- Connect the test cable to circuit; measured values are shown on mirror scale.
- Measuring direct current (DCmA)**
  - Set rotary switch to required direct current position (A=).
  - Open circuit in which measurement is to be made and connect test cable to open points.
  - Measured values and polarity of the red test cable will be shown on mirror scale.
- Measuring resistance (OHM)**
  - If resistance to be measured is connected to a power circuit, switch device off, discharge all capacitors before using test tips.
  - Set rotary switch to required ohm value position (Q).
  - Connect test tips resistance to be tested; measured values are shown on mirror scale.

### REPLACEMENT OF FUSE

 Disconnect mains before work!  
Screw open the back of the case carefully, remove the fuse (F500mAL) and replace with a new fuse of the same kind. Put the back of the case back on and screw shut.

### REPLACEMENT OF BATTERY

 Disconnect mains before work! Choose ohmic range. Carefully unscrew back of the appliance and insert battery (AA battery 1.5 V). Pay attention to the position of the battery in the battery compartment. Reattach back of the appliance and screw up.

### BATTERY TEST

Connect measuring cables, the red cable to the positive pole (+) and the black to the negative pole (-), and choose ohmic range. Short the ends of the measuring cables and use the trimming potentiometer on the side of the device to set the needle to 0. If you do not reach the zero point, the battery has to be changed.

 Batteries and accumulators are not to be disposed of in the normal house waste bin. Every user is legally obliged, to hand over all batteries and accumulators, irrespective of whether or not they contain harmful substances to a communal collection point in the local town area or to a trade dealer so that they can be disposed of in an orderly environmentally friendly manner. Batteries and accumulators should only be handed over when they are completely discharged!

### WEEE-REFERENCE OF DISPOSAL

 In accordance with European defaults used electrical and electronics devices may no more be given to the unsorted waste. The symbol of the waste bin on wheels refers to the necessity of separate collection. Please help with environmental protection and see to it that this device is given to the for this purpose designated systems of waste sorting if you do not use it any longer. DIRECTIVE 2012/19/EU of the EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE).

## ES

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Escala de espejo  
Temperatura de servicio: de 0°C a +40°C  
Pila: 1x1,5V R6 AA  
Tolerancia de medición: +/- 10% del valor de escala  
Tensión de corriente continua: 0-10-30 voltios  
Tensión de corriente alterna: 0-10-30 voltios  
Corriente continua (DCmA): 0 - 0,5 - 50 - 500mA  
Resistencia: 0-10-1k ohmios (Q)  
fusible: F500mAL

### INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

 ¡Atención! ¡Peligro!

- El perfecto estado del aparato y el cumplimiento estricto de las instrucciones de seguridad incluidas en este manual de manejo son requisitos indispensables para una medición correcta.
- Las sondas de comprobación y el controlador multiv cional constituyen una unidad en materia de seguridad. Las sondas defectuosas deben cambiarse por otras nuevas que coincidan con los tipos indicados en el manual de manejo.
- El controlador no deberá usarse en caso de que el aparato o el cable de medida presenten daños o si alguna de sus funciones parece estar overniada.
- Antes de cada uso, compruebe el estado del controlador midiendo una tensión conocida.
- En primer lugar, desconecte el cable de medida activo, antes de desconectar el cable de medida de masa.
- Durante la medición, no toque las partes metálicas de las sondas de comprobación.
- Introduzca completamente las puntas de prueba antes de realizar la medición.
- Para evitar una descarga eléctrica, retire las puntas de prueba antes de abrir la carcasa.
- No ponga en funcionamiento el aparato mientras la carcasa está abierta.
- Retire la pila del aparato si va a guardarlo a más de 50°C.
- No realice mediciones de tensión a tierra.

### CORRECCIÓN DEL PUNTO CERO

Colocar el aparato sobre una base recta y girar con cuidado el tornillo de ajuste de punto cero hasta que el indicador se encuentre exactamente en 0.

### REALIZACION DE MEDICIONES

**Medición de la tensión alterna (ACV)**  
• Ajustar el interruptor giratorio a la posición de tensión alterna requerida (V~).  
• Una vez unido el cable de medida al interruptor, aparecen en la escala de espejo los valores de la medición.

### Medición de tensión continua(DCV)

- Ajustar el interruptor giratorio a la posición de tensión continua requerida (V=).
- En caso de que la tensión a medir resulte desconocida, ajuste el interruptor giratorio a la posición más elevada y vaya reduciendo progresivamente el valor hasta alcanzar el display más efectivo.
- Unir el cable de medida con el interruptor, los valores de medición se indican en la escala de espejo.

### Medición de corriente continua (DCmA)

- Ajustar el interruptor giratorio a la posición de corriente continua requerida (A=).
- Abrir el circuito conmutador en el que debe efectuarse la medición y conectar el cable de medida a dichos puntos.

- Los valores de medición y la polaridad del cable rojo de medida se indican en la escala de espejo.
- Los valores de medición y la polaridad del cable rojo de medida se indican en la escala de espejo.
- Al conectar las sondas de comprobación a la resistencia comprobar aparecerán en la escala de espejo los valores de medida.

### RECAMBIAR LA FUSIBLE

 ¡Asegúrese de desconectar la tensión! Desatornille la parte posterior del aparato con cuidado, retire el fusible (F500mAL) y reemplácelo por uno nuevo del mismo tipo. Vuelva a enganchar y atornillar la parte posterior.

### RECAMBIAR LA PILA

 ¡Asegúrese de desconectar la tensión! elegir un campo de ohmios. Desatornillar con cuidado la parte trasera del aparato e introducir la pila (célula de Mignon 1,5V). Tengo en cuenta la posición de la pila en el compartimento. Volver a colocar la parte trasera y atornillarla.

### TEST DE LA PILA

Conectar los cables de medida, rojo en positivo (+), negro en negativo (-) y elegir un campo de ohmios. Poner en cortocircuito los extremos finales de los cables de media y poner el indicador en 0 con los poki (clavijas) de ajuste. Si no se alcanza el punto cero, se deberá recambiar la pila.

 Pilas y acumuladores no pueden ser arrojados a los residuos domésticos. Cada consumidor está obligado por ley, a entregar todas las pilas y acumuladores, independientemente si contienen contaminantes o no, en un punto de recogida de su comunidad/barrio o en el comercio, para que de ese modo puedan ser encaminhados a una eliminación respetuosa con el medio ambiente. ¡Por favor, entregar pilas y acumuladores sólo en estado descargado!

### WEEE-INDICACIONES PARA LA EVACUACIÓN

 De acuerdo con las normas europeas los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ya no pueden eliminarse junto a los residuos no clasificados. El símbolo del recipiente de basura con ruedas indica la necesidad de una evacuación selectiva. Colabore usted también en la protección del medio ambiente entregando este aparato a la recogida selectiva de residuos cuando no vaya a utilizarlo más. DIRECTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

**WEEE-INDICACIONES PARA LA EVACUACIÓN**  
De acuerdo con las normas europeas los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ya no pueden eliminarse junto a los residuos no clasificados. El símbolo del recipiente de basura con ruedas indica la necesidad de una evacuación selectiva. Colabore usted también en la protección del medio ambiente entregando este aparato a la recogida selectiva de residuos cuando no vaya a utilizarlo más. DIRECTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

**WEEE-INDICACIONES PARA LA EVACUACIÓN**  
De acuerdo con las normas europeas los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ya no pueden eliminarse junto a los residuos no clasificados. El símbolo del recipiente de basura con ruedas indica la necesidad de una evacuación selectiva. Colabore usted también en la protección del medio ambiente entregando este aparato a la recogida selectiva de residuos cuando no vaya a utilizarlo más. DIRECTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

**WEEE-INDICACIONES PARA LA EVACUACIÓN**  
De acuerdo con las normas europeas los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ya no pueden eliminarse junto a los residuos no clasificados. El símbolo del recipiente de basura con ruedas indica la necesidad de una evacuación selectiva. Colabore usted también en la protección del medio ambiente entregando este aparato a la recogida selectiva de residuos cuando no vaya a utilizarlo más. DIRECTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

**WEEE-INDICACIONES PARA LA EVACUACIÓN**  
De acuerdo con las normas europeas los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ya no pueden eliminarse junto a los residuos no clasificados. El símbolo del recipiente de basura con ruedas indica la necesidad de una evacuación selectiva. Colabore usted también en la protección del medio ambiente entregando este aparato a la recogida selectiva de residuos cuando no vaya a utilizarlo más. DIRECTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

**WEEE-INDICACIONES PARA LA EVACUACIÓN**  
De acuerdo con las normas europeas los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ya no pueden eliminarse junto a los residuos no clasificados. El símbolo del recipiente de basura con ruedas indica la necesidad de una evacuación selectiva. Colabore usted también en la protección del medio ambiente entregando este aparato a la recogida selectiva de residuos cuando no vaya a utilizarlo más. DIRECTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

**WEEE-INDICACIONES PARA LA EVACUACIÓN**  
De acuerdo con las normas europeas los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ya no pueden eliminarse junto a los residuos no clasificados. El símbolo del recipiente de basura con ruedas indica la necesidad de una evacuación selectiva. Colabore usted también en la protección del medio ambiente entregando este aparato a la recogida selectiva de residuos cuando no vaya a utilizarlo más. DIRECTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

**WEEE-INDICACIONES PARA LA EVACUACIÓN**  
De acuerdo con las normas europeas los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ya no pueden eliminarse junto a los residuos no clasificados. El símbolo del recipiente de basura con ruedas indica la necesidad de una evacuación selectiva. Colabore usted también en la protección del medio ambiente entregando este aparato a la recogida selectiva de residuos cuando no vaya a utilizarlo más. DIRECTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

**WEEE-INDICACIONES PARA LA EVACUACIÓN**  
De acuerdo con las normas europeas los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ya no pueden eliminarse junto a los residuos no clasificados. El símbolo del recipiente de basura con ruedas indica la necesidad de una evacuación selectiva. Colabore usted también en la protección del medio ambiente entregando este aparato a la recogida selectiva de residuos cuando no vaya a utilizarlo más. DIRECTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

## DE

### TECHNISCHE DATEN

Spiegelskala  
Arbeitstemperatur: 0°C bis +40°C  
Batterie: 1x1,5V R6 AA  
Meßtoleranz: +/- 10% vom Skalenwert  
Gleichspannung (DCV): 0-10-30V  
Wechselspannung (ACV): 0-10-30V  
Gleichstrom (DCmA): 0 - 0,5 - 50 - 500mA  
Widerstand: 0-10-1k Q (Ohm)  
Sicherung: F500mAL

### SICHERHEITSHINWEISE

 Achtung, Risiko einer Gefahr!

- Der einwandfreie Zustand des Gerätes und die unbedingte Einhaltung der Sicherheitshinweise in dieser Bedienungsanleitung sind die Grundlage für korrekte Messungen.
- Die Prüfspitzen und der Multitester bilden in puncto Sicherheit eine Einheit.
- Das Prüfgert! nicht benutzen, falls das Gerät oder die Prüfkabel beschädigt sind oder falls eine Fehlfunktion vermutet wird.
- Vor jedem Einsatz den Betrieb des Prüfgerätes durch Messen einer bekannten Spannung überprüfen.
- Das spannungsführende Prüfkabel zuerst abtrennen, bevor das Masseprüfkabel abgetrennt wird.
- Bei Messungen nicht die Metallspitzen der Prüfspitzen berühren.
- Vor der Messung die Prüfspitzen komplett einstecken.
- Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, entfernen Sie die Prüfspitzen bevor Sie das Gehäuse öffnen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht mit geöffnetem Gehäuse.
- Wenn Sie das Gerät bei mehr als 50°C lagern, entfernen Sie zuvor die Batterie.
- Spannungsmessungen gegen Erde dürfen nicht durchgeführt werden.

### NULLPUNKT-KORREKTUR

Gerät auf eine gerade Unterlage legen und an der Nullpunkt - Stellschraube vorsichtig drehen, bis der Zeiger genau auf 0 steht.

### DURCHFÜHRUNG VON MESSUNGEN

#### Wechselspannungsmessung (ACV)

- Dreheschalter auf die erforderliche Wechselspannungsposition (V~) einstellen.
- Die Prüfkabel mit der Schaltung verbinden, Messwerte werden auf der Spiegelskala angezeigt.

#### Gleichspannungsmessung (DCV)

- Dreheschalter auf die erforderliche Gleichspannungs-position (V=) einstellen. Sollte die Spannung, die gemessen werden soll, vorher unbekannt sein, stellen Sie den Dreheschalter auf die höchste Position, und verringern Sie dann den Wert stufenweise bis zum Erreichen der sinnvollsten Anzeige.

## WE

## DE

## DE

## DE

## DE

## DE

### AUSWECHSELN DER SICHERUNG

 Spannungsfrei arbeiten!  
Geräterückseite vorsichtig aufschrauben und Sicherung (F500mAL) entnehmen und gegen eine neue, typgleiche Sicherung ersetzen. Rückseite unten wieder einhängen und zuschrauben.

### AUSWECHSELN DER BATTERIE

 Spannungsfrei arbeiten! Ohm-Bereich wählen! Geräterückseite vorsichtig abschrauben und Batterie (Mignonzelle 1,5V) einsetzen. Beachten Sie die Lage der Batterie im Batteriefach. Rückseite unten wieder einhängen und zuschrauben.

### BATTERIETEST

Meßleitungen anschließen, und zwar rot an Plus (+), schwarz an Minus (-) und Ohm-Bereich wählen. Die Enden der Meßleitungen kurzschließen und mit dem seitlichen Trimpoti den Zeiger auf 0 stellen. Wird der Nullpunkt nicht erreicht, muss die Batterie ersetzt werden.

### BATTERIEENTSORGUNGSHINWEIS

 Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Batterien und Akkus bitte nur in entladendem Zustand abgeben!

**WEEE-INDICACIONES PARA LA EVACUACIÓN**  
De acuerdo con las normas europeas los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ya no pueden eliminarse junto a los residuos no clasificados. El símbolo del recipiente de basura con ruedas indica la necesidad de una evacuación selectiva. Colabore usted también en la protección del medio ambiente entregando este aparato a la recogida selectiva de residuos cuando no vaya a utilizarlo más. DIRECTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

**WEEE-INDICACIONES PARA LA EVACUACIÓN**  
De acuerdo con las normas europeas los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ya no pueden eliminarse junto a los residuos no clasificados. El símbolo del recipiente de basura con ruedas indica la necesidad de una evacuación selectiva. Colabore usted también en la protección del medio ambiente entregando este aparato a la recogida selectiva de residuos cuando no vaya a utilizarlo más. DIRECTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

**WEEE-INDICACIONES PARA LA EVACUACIÓN**  
De acuerdo con las normas europeas los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ya no pueden eliminarse junto a los residuos no clasificados. El símbolo del recipiente de basura con ruedas indica la necesidad de una evacuación selectiva. Colabore usted también en la protección del medio ambiente entregando este aparato a la recogida selectiva de residuos cuando no vaya a utilizarlo más. DIRECTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

**WEEE-INDICACIONES PARA LA EVACUACIÓN**  
De acuerdo con las normas europeas los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ya no pueden eliminarse junto a los residuos no clasificados. El símbolo del recipiente de basura con ruedas indica la necesidad de una evacuación selectiva. Colabore usted también en la protección del medio ambiente entregando este aparato a la recogida selectiva de residuos cuando no vaya a utilizarlo más. DIRECTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

**WEEE-INDICACIONES PARA LA EVACUACIÓN**  
De acuerdo con las normas europeas los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ya no pueden eliminarse junto a los residuos no clasificados. El símbolo del recipiente de basura con ruedas indica la necesidad de una evacuación selectiva. Colabore usted también en la protección del medio ambiente entregando este aparato a la recogida selectiva de residuos cuando no vaya a utilizarlo más. DIRECTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

**WEEE-INDICACIONES PARA LA EVACUACIÓN**  
De acuerdo con las normas europeas los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ya no pueden eliminarse junto a los residuos no clasificados. El símbolo del recipiente de basura con ruedas indica la necesidad de una evacuación selectiva. Colabore usted también en la protección del medio ambiente entregando este aparato a la recogida selectiva de residuos cuando no vaya a utilizarlo más. DIRECTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

**WEEE-INDICACIONES PARA LA EVACUACIÓN**  
De acuerdo con las normas europeas los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ya no pueden eliminarse junto a los residuos no clasificados. El símbolo del recipiente de basura con ruedas indica la necesidad de una evacuación selectiva. Colabore usted también en la protección del medio ambiente entregando este aparato a la recogida selectiva de residuos cuando no vaya a utilizarlo más. DIRECTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

**WEEE-INDICACIONES PARA LA EVACUACIÓN**  
De acuerdo con las normas europeas los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ya no pueden eliminarse junto a los residuos no clasificados. El símbolo del recipiente de basura con ruedas indica la necesidad de una evacuación selectiva. Colabore usted también en la protección del medio ambiente entregando este aparato a la recogida selectiva de residuos cuando no vaya a utilizarlo más. DIRECTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

**WEEE-INDICACIONES PARA LA EVACUACIÓN**  
De acuerdo con las normas europeas los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ya no pueden eliminarse junto a los residuos no clasificados. El símbolo del recipiente de basura con ruedas indica la necesidad de una evacuación selectiva. Colabore usted también en la protección del medio ambiente entregando este aparato a la recogida selectiva de residuos cuando no vaya a utilizarlo más. DIRECTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

**WEEE-INDICACIONES PARA LA EVACUACIÓN**  
De acuerdo con las normas europeas los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ya no pueden eliminarse junto a los residuos no clasificados. El símbolo del recipiente de basura con ruedas indica la necesidad de una evacuación selectiva. Colabore usted también en la protección del medio ambiente entregando este aparato a la recogida selectiva de residuos cuando no vaya a utilizarlo más. DIRECTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

**WEEE-INDICACIONES PARA LA EVACUACIÓN**  
De acuerdo con las normas europeas los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ya no pueden eliminarse junto a los residuos no clasificados. El símbolo del recipiente de basura con ruedas indica la necesidad de una evacuación selectiva. Colabore usted también en la protección del medio ambiente entregando este aparato a la recogida selectiva de residuos cuando no vaya a utilizarlo más. DIRECTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

**WEEE-INDICACIONES PARA LA EVACUACIÓN**  
De acuerdo con las normas europeas los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ya no pueden eliminarse junto a los residuos no clasificados. El símbolo del recipiente de basura con ruedas indica la necesidad de una evacuación selectiva. Colabore usted también en la protección del medio ambiente entregando este aparato a la recogida selectiva de residuos cuando no vaya a utilizarlo más. DIRECTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

**WEEE-INDICACIONES PARA LA EVACUACIÓN**  
De acuerdo con las normas europeas los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ya no pueden eliminarse junto a los residuos no clasificados. El símbolo del recipiente de basura con ruedas indica la necesidad de una evacuación selectiva. Colabore usted también en la protección del medio ambiente entregando este aparato a la recogida selectiva de residuos cuando no vaya a utilizarlo más. DIRECTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

**WEEE-INDICACIONES PARA LA EVACUACIÓN**  
De acuerdo con las normas europeas los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ya no pueden eliminarse junto a los residuos no clasificados. El símbolo del recipiente de basura con ruedas indica la necesidad de una evacuación selectiva. Colabore usted también en la protección del medio ambiente entregando este aparato a la recogida selectiva de residuos cuando no vaya a utilizarlo más. DIRECTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

**WEEE-INDICACIONES PARA LA EVACUACIÓN**  
De acuerdo con las normas europeas los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ya no pueden eliminarse junto a los residuos no clasificados. El símbolo del recipiente de basura con ruedas indica la necesidad de una evacuación selectiva. Colabore usted también en la protección del medio ambiente entregando este aparato a la recogida selectiva de residuos cuando no vaya a utilizarlo más. DIRECTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

**WEEE-INDICACIONES PARA LA EVACUACIÓN**  
De acuerdo con las normas europeas los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ya no pueden eliminarse junto a los residuos no clasificados. El símbolo del recipiente de basura con ruedas indica la necesidad de una evacuación selectiva. Colabore usted también en la protección del medio ambiente entregando este aparato a la recogida selectiva de residuos cuando no vaya a utilizarlo más. DIRECTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

**WEEE-INDICACIONES PARA LA EVACUACIÓN**  
De acuerdo con las normas europeas los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ya no pueden eliminarse junto a los residuos no clasificados. El símbolo del recipiente de basura con ruedas indica la necesidad de una evacuación selectiva. Colabore usted también en la protección del medio ambiente entregando este aparato a la recogida selectiva de residuos cuando no vaya a utilizarlo más. DIRECTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 4 de julio de 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

**WEEE-INDICACIONES PARA LA EVACUACIÓN**  
De acuerdo con las normas europeas los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos ya no pueden eliminarse junto a

