



Rinnenhalter/-träger

Beschreibung:

Die Rinnenträger dienen der Befestigung der Dachrinne. Die Halter werden am Dachsparren mit speziellen Schrauben befestigt. Um die Rinnenträger abzusenken, werden in die Dachsparren eine entsprechende Nut gefräst.

Produktbild



zum Biegen



für Stirnbrettmontage

Technische Daten:

Lieferbar in den Materialien:

- verzinkt
- Alu-farbig (weiß, braun, grün, anthrazit)
- verkupfert
- Kupfer

Maßangabe

Druchmesser

Größe

150 mm	6 tlg.
125 mm	7 tlg.
100 mm	8 tlg.
80 mm	10 tlg.