



Gebrauchsanweisung

Gehörschutzstöpsel mit Band

1. Führen Sie das runde Ende des Gehörschutzstöpsels in das Ohr ein
2. Sie haben den Gehörschutzstöpsel korrekt in den Gehörgang eingeführt.
3. Der Gehörschutzstöpsel wurde nicht korrekt in den Gehörgang eingeführt.

Warnung!

1. Befolgen Sie die oben dargestellten Anweisungen zur Einführung des Gehörschutzstöpsels.
2. Die Gehörschutzstöpsel müssen in Umgebungen mit hohem Lärmpegel stets getragen werden.
3. Die Gehörschutzstöpsel sind wiederverwendbar. Reinigen Sie diese nach jeder Benutzung mit Seife und Wasser ab.
4. Diese Gehörschutzstöpsel sollten nicht getragen werden, wenn die Gefahr besteht, dass sich die Verbindungsschnur während des Tragens verfängt oder mitgerissen wird.
5. Dieses Produkt kann durch bestimmte chemische Substanzen leiden. Für weitere Angaben kontaktieren Sie den Hersteller.

Hinweis: Wenn die Empfehlungen 1. bis 5. nicht eingehalten werden, nimmt die Schutzwirkung der Ohrstöpsel beträchtlich ab.

VORSICHT! Von Säuglingen und Kleinkindern fernhalten! Kann in der Luftröhre steckenbleiben!

SNR = 30 dB		H = 30 dB		M = 26 dB		L = 26 dB	
Sound attenuation / Schalldämmung							
Frequency/ Frequenz [Hz]		Sound attenuation / Schalldämmung [dB]		Standard deviation / Standard Abweichungen [dB]		APV [dB]	
63		27,2		3,0		24,2	
125		30,7		4,3		26,4	
250		29,4		4,9		24,5	
500		30,7		4,5		26,2	
1000		28,3		3,7		24,6	
2000		32,7		3,1		29,6	
4000		41,6		7,5		34,1	
8000		45,4		6,7		38,7	

Weitere Hinweise:

Vor Gebrauch auf Unversehrtheit prüfen. Beschädigte Gehörstöpsel nicht weiter verwenden. Prüfen Sie die Gehörstöpsel vor jedem Gebrauch. Beschädigte Gehörschutzstöpsel dürfen nicht weiter verwendet werden.

Größe:

S - L

Lagerung:

Bewahren Sie die Gehörschutzstöpsel in der Verpackung auf.

Zertifiziert durch:

PZT GmbH
An der Junkerei 48f
26389 Wilhelmshaven
Deutschland
Prüfstelle: 1974
Prüfnorm: EN 352-2:2002

Lieferanten Art. Nr.: 5920401
Artikel Nr.: 1450451
NAN: 3170439



Hergestellt für:
REWE Zentral-AG
50603 Köln