



### GH-Testkit zur Gesamthärtebestimmung °dH

Gebrauchsanweisung:

1. Meßröhrchen bis zur 5 mL (10 mL) – Markierung mit der Wasserprobe füllen.
2. Flasche mit Titrationslösung öffnen und tropfenweise solange Titrationslösung unter Umschwenken in das Meßröhrchen geben, bis die Farbe der Wasserprobe von rot nach grün umschlägt.  
Zugesetzte Tropfen dabei zählen!
3. Ein Tropfen Titrationslösung = 1 °d (0,5°d).

Verfärbt sich die Lösung beim ersten Tropfen grün, so ist keine Härte im Wasser enthalten. 1°d entsprechen 0,18 mmol/L  $\text{CaCO}_3$ .  
Verfallsdatum der Titrationslösung beachten.