

Gebrauchsanweisung für Transport-/Schiebekarre 10089 und 10094

Diese Transport-/Schiebekarre ist ein handbetriebenes Transportgerät für den Waren- und Gütertransport. Verwenden Sie die Transport-/Schiebekarre ausschließlich nur für private und nicht für industrielle Zwecke! **KEIN SPIELZEUG FÜR KINDER!**

Montagehinweise

1. Montieren Sie den Muldenstützbügel an den Rahmen.
2. Benutzen Sie die M8x20 Bolzenschrauben um das Rad an den zwei Metallradaufnahmewinkeln zu befestigen
3. Benutzen Sie die M8x20 Bolzenschrauben um die Mulde am Rahmen zu befestigen. Durch das vordere Loch in der Mulde wird der Muldenstützbügel mit Hilfe einer Bolzenschraube fixiert.

Bedienungsanleitung

1. Um die Gebrauchssicherheit zu gewährleiten, sollten vor Gebrauch der Transport-/Schiebekarre alle Teile auf ihre feste Verbindung überprüft werden. Lockere Schrauben sollten angezogen, gefährliche Ecken beseitigt werden!
2. Die Last sollte gleichmäßig verteilt werden und darf **120 kg** nicht überschreiten!
3. Der Transport darf nur auf ebenen Wegen erfolgen! Hindernissen sollte vorsichtig ausgewichen werden. Die Transport-/Schiebekarre darf nicht überlastet und nicht an starkem Gefälle benutzt werden!
4. Nach dem Gebrauch sollte zur eigenen Sicherheit überprüft werden, ob sich durch den Einsatz Schraubverbindungen gegebenenfalls gelockert haben. Diese fest nachziehen! Transport-/Schiebekarre reinigen und möglichst trocken lagern.

Technische Daten

Art.-Nr.: 10089

Nennbelastung: max. 120 kg

Maße: ca. 1400 x 570 x 570 mm

Gewicht: ca. 11,8 kg

Art.-Nr.: 10094

Nennbelastung: max. 120 kg

Maße: ca. 1400 x 570 x 570 mm

Gewicht: ca. 11,8 kg

Wichtige Sicherheitshinweise

- Bitte achten Sie stets darauf, dass eine Überlastung der Transport-/Schiebekarre sowie eine Beladung über das Karrenprofil hinaus vermieden werden!
- Bitte stellen Sie sicher, dass der Reifendruck stets ausreichend ist! **Der maximale Reifendruck beträgt 2,0 Bar!** Bei hohen Umgebungstemperaturen sollte der Reifendruck angemessen reduziert werden!
- Der Personentransport mit der Transport-/Schiebekarre ist untersagt!
- Die Benutzung der Transport-/Schiebekarre durch Minderjährige ist untersagt!