



Silikonier-Set, 5-teilig

besser sparen

- mit Kartuschenfach aus stabilem Aluminium
- geeignet für handelsübliche 310 ml Acryl- und Silikonkartuschen

Gebrauchsanleitung:

- Drücken Sie die Verriegelung am Griff und halten Sie diese gedrückt.
- Ziehen Sie den Pressstab nach hinten.
- Schrauben Sie den vorderen Kunststoff-Aufsatz ab und legen die Kartusche mit bereits aufgesetzter Kunststoff-Spitze in das Kartuschenfach ein.
- Nach Aufschrauben des Kunststoff-Aufsatzes ist die Kartuschenpistole einsatzfähig.

Reinigungshinweis:


- Reinigen Sie die Kartuschenpresse mit einem feuchten, handwarmen Tuch mit etwas mildem Spülmittel.
- Beachten Sie ggf. Hinweise des Dichtstoffherstellers.

Allgemeiner Sicherheitshinweis:

Werkzeuge sind grundsätzlich von Kindern fernzuhalten!

Bitte bewahren Sie die Gebrauchsanleitung zu Referenzzwecken auf.

- 1 Pressstab
- 2 Verriegelung
- 3 Griff
- 4 Kartuschenfach
- 5 vorderer Kunststoffaufsatz



1749721514

Art.Nr.: 1152129 / NAN: 0413920

Hergestellt für: Centor-Warenhandels-GmbH, D- 50603 Köln