

## Toom Renovierfarbe Direkt auf Holzvertäfelung

---

### Produktbeschreibung

Ideal geeignet für alle Neu- und Renovierungsanstriche von Paneelen und Leisten aus Holz, (lackierbarem) Kunststoff, Hart-PVC oder Furnier im Innenbereich.

### Eigenschaften

- matt
- hervorragende Deckkraft
- sehr glatter Verlauf
- vergilbungsbeständig
- schnell trocknend - oberflächentrocken in 2 Std.
- gute Haftung
- geruchsarm
- ohne Grundierung

### Anwendung

- Paneele
- Leisten
- Neu- und Renovierungsanstriche

### Untergrund

- Holz
- lackierbare Kunststoffe
- Hart-PVC
- Furnier

### Trocknung

Oberflächentrocken: ca. 2 h  
Überstreichbar: ca. 12 h

Die Trockenzeiten richten sich nach Untergrundbeschaffenheit, Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Auftragsstärke. Genannte Trockenzeiten beziehen sich auf Normalbedingungen (ca. 20 °C, 65 % rel. Luftfeuchtigkeit)

### Inhaltsstoffe

Reinacrylatdispersion, organische/anorganische Pigmente, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Benzisothiazolinon, Zinkpyrithion, Methylisothiazolinon). Enthält 1,2-Benzisothiazol-3-(2H)-on, 2-Methyl-2HIsouthiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinonallergiker und Erhalt des Sicherheitsdatenblattes unter Tel.: +49 2541 7447450.

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

### VOC-Gehalt

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/d): 130 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält max. 10 g/l VOC.

### Ergiebigkeit

Reichweite: ca. 13–15 m<sup>2</sup>/l

Grundsätzlich wird die Ergiebigkeit vom Untergrund, der Untergrundbeschaffenheit, dem eingesetzten Werkzeug und der individuellen Verarbeitungsweise beeinflusst. Das Erreichen der aufgeführten Reichweiten ist abhängig von einer sachgerechten Anwendung gemäß den angegebenen Hinweisen zur Untergrundvorbereitung und Produktverarbeitung.

## Verdünnen

Nicht Notwendig, bei Bedarf mit Wasser

## Werkzeugempfehlung

Pinzel mit Kunststoffborsten / Lackrolle für Lacke auf Wasserbasis.

## Untergrundvorbereitung

Angrenzende Flächen abdecken oder mit Malercrepp abkleben.

Um eine sichere Haftung zu gewährleisten und ein perfektes Anstrichbild zu ermöglichen, bereiten Sie den Untergrund wie im Folgenden beschrieben vor:

- die zu streichende Fläche muss sauber, trocken, staub- und fettfrei, fest und tragfähig sein
- Risse, Löcher oder sonstige Fehlstellen mit geeigneter Spachtelmasse ausgleichen
- nicht tragfähige, abblätternde Beschichtungen rückstandslos mit Abbeizer entfernen
- zur Verhinderung des Durchschlagens von Holzinhaltsstoffen rohes Nadelholz mit einem geeigneten Isoliergrund streichen
- auf gut erhaltenen Erstanstrichen ist keine Grundierung notwendig

### Weitere vorbereitende Maßnahmen

- Vor Gebrauch gut aufrühren
- Die Mindestverarbeitungstemperatur für Material und Umgebung beträgt +7°C.

## Verarbeitung

Rollen, Streichen, Sprühen

Vor jedem Anstrich Untergrund nach Trocknung leicht anschleifen und abstauben.

Streichen, Rollen oder Spritzen (auf Spritzviskosität einstellen). Vor jedem Anstrich Untergrund leicht anschleifen und reinigen.

Neuanstrich:

Grundanstrich: Mit dieser toom Renovierfarbe Direkt auf Holzvertäfelung, unverdünnt.

Schlussanstrich: Mit dieser toom Renovierfarbe Direkt auf Holzvertäfelung, unverdünnt.

Renovierungsanstrich:

Abblätternde und nicht tragfähige Altanstriche komplett bis auf den Untergrund entfernen und anschließend wie Neuanstrich behandeln.

Gut erhaltene offenporige Altanstriche säubern, anschleifen und unverdünnt mit diesem Lack überstreichen.

Technische Hinweise: Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder Niederschlag verarbeiten oder trocknen lassen.

### So erreichen Sie ein optimales Ergebnis

- Schleifen, säubern und streichen von Holz immer in Richtung der Maserung.
- Mit dem Streichen der Ecken und Kanten beginnen. Dazu einen Flach- oder Heizkörperpinzel verwenden.
- Zwischen den einzelnen Schichten Trockenzeiten beachten.
- Bei vertikalen Flächen als letzten Schritt einen von unten nach oben gesetzten Verschleifgang ohne Druck auf die Lackoberfläche durchführen, um der Bildung von Abläuferrinnen (Lacknasen) entgegenzuwirken.

## Werkzeugreinigung

Alle Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch gründlich mit warmem Wasser und Seife reinigen. Insbesondere hochwertige Farbrollen und Pinzel bleiben somit lange haltbar.

## Arbeitssicherheit/Entsorgung

Eventuelle Kennzeichnungen und Sicherheitshinweise sind dem aktuell gültigen Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Auch bei der Verwendung schadstoffarmer Farben und Lacke die üblichen Schutzmaßnahmen einhalten: Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Bei Schleifarbeiten (Staubfilter P2) oder Spritzverarbeitung (Kombifilter A2/P2) Staub-, Spritz- und Farbnebel nicht einatmen – Schutzmaske tragen! Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Trocken, gut verschlossen und kühl, jedoch nicht unter +5 °C lagern. Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren und möglichst bald verbrauchen.

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll bzw. als Baustellenabfall entsorgt werden. Flüssige Reste bei einer Sammelstelle für Altfarben abgeben. Abfallschlüssel-Nr. AVV 080 112.