



**EU-Konformitätserklärung**  
**EU-Declaration of Conformity**

REWE-Zentral AG, 50603 Köln

erklärt, dass das Produkt  
declares that the product

**Produkt**

*Product*

Convector heater, remote controlled

**Ursprungszeichen**

*Trademark*

**Typbezeichnung/Modell**

*Type designation/model*

7909285

**Chargen-/Auftragsnummer**

*Batch or order number*

7909285422022

mit den Vorschriften folgender Europäischer Richtlinien übereinstimmt:

*complies with the requirements of the European Directives:*

2009/125/EG Umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte

2009/125/EC setting of ecodesign requirements for energy-related products

2011/65/EU und deren Änderung (EU)2015/863 zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

2011/65/EU and amendment (EU)2015/863 on the restriction of the use of certain hazardous substances

in electrical and electronic equipment

Ökodesign VO Nr. 2015/1188 Einzelraumheizgeräten

Ecodesign regulation No. 2015/1188 local space heaters

2014/53/EU Funkanlagen

2014/53/EU radio equipment

**Angewandte harmonisierte Normen:**

*Applied harmonised standards:*

EN IEC 63000:2018

EN 62233:2008

EN 62368-1:2014+AC:2015+A11:2017

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019

EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:2020

ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)

EN IEC 62311:2020

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019

EN IEC 55014-2:2021

Die technische Dokumentation kann bei den nachfolgend genannten Personen eingesehen werden

The technical documentation can be inspected at the below named persons

**Name**

*Name*

**Funktion**

*Function*

Charlotte Rosendahl

Geschäftsleitung  
Qualitätsmanagement

Torsten Stau

Geschäftsleitung  
Nichthandelsware Handel D  
Non Food

Köln. 22.06.2022

Köln. 22.06.2022

Kapitel : 6503/6 : electrical panel heater with remote control and SmartHome

Version : 20210511-0911 HS

Datum : 2021/06/30 - 12:33 CEST

Rewe-Zentral AG  
Domstraße 20  
50668 Köln

Rewe-Zentral AG  
Domstraße 20  
50668 Köln

20210127\_v1.0

# WIFI - Wärmekonvektor Dallas 2000W



Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.

## Angaben zur WIFI - Wärmekonvektor Dallas 2000W (2/2)

Modellkennung(en): NAN 7909285

	Angabe	Einheit
	Sonstige Regelungsoptionen (Mehrachennungen möglich)	
Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung		NEIN
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster		JA
mit Fernbedienungsoption		JA
mit adaptiver Regelung des Heizbeginns		NEIN
mit Betriebszeitbegrenzung		NEIN
mit Schwarzkugelsensor		JA

Kontaktangaben

REWE-Zentral AG, D-50603 Köln

### Umweltfreundliche Entsorgung

#### Symbol „Mülltonne“

Diese Kennzeichnung bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Damit die menschliche Gesundheit und die Umwelt aufgrund unkontrollierter Müllentsorgung keinen Schaden nehmen, recyceln Sie das Produkt auf verantwortliche Weise, sodass eine nachhaltige Wiederverwendung stofflicher Ressourcen vorangetrieben wird. Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altgeräts bitte der Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt erworben haben. Dort wird dieses Produkt einem umweltfreundlichen Recycling zugeführt. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei.



Kleine Elektroaltgeräte (Kantenlänge bis zu 25 cm) können bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m<sup>2</sup> oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m<sup>2</sup>, die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.

V	Volt	Hz	Hertz
W	Watt	~	Wechselstrom
	Symbol für ein Gerät der Schutzklasse I		Gerät nur in trockenen Innenräumen verwenden
	Geprüfte Sicherheit		CE-Kennzeichnung

## Angaben zur WIFI - Wärmekonvektor Dallas 2000W (1/2)

Modellkennung(en): NAN 7909285

Angabe	Symbol	Wert	Einheit
--------	--------	------	---------

### Wärmeleistung

Nennwärmeleistung	$P_{\text{nom}}$	2,0	kW
-------------------	------------------	-----	----

Mindestwärmeleistung (Richtwert)	$P_{\text{min}}$	0,9	kW
----------------------------------	------------------	-----	----

Maximale kontinuierliche Wärmeleistung	$P_{\text{max}}$	2,0	kW
--	------------------	-----	----

Hilfstromverbrauch			
--------------------	--	--	--

Bei Nennwärmeleistung	$el_{\text{max}}$	NA	kW
-----------------------	-------------------	----	----

Bei Mindestwärmeleistung	$el_{\text{min}}$	NA	kW
--------------------------	-------------------	----	----

Im Bereitschaftszustand	$el_{\text{SB}}$	0,0015	kW
-------------------------	------------------	--------	----

Angabe	Einheit
--------	---------

### Art der Regelung der Wärmezufuhr (bitte eine Möglichkeit auswählen)

manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit integriertem Thermostat	NA
---	----

manuelle Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/ oder Außentemperatur	NA
---	----

elektronische Regelung der Wärmezufuhr mit Rückmeldung der Raum- und/ oder Außentemperatur	NA
--	----

Wärmeabgabe mit Gebläseunterstützung	NA
--------------------------------------	----

### Art der Wärmeleistung/ Raumtemperaturkontrolle (bitte eine Möglichkeit auswählen)

einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	NEIN
---	------

zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	NEIN
---	------

Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	NEIN
---	------

mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	NEIN
--	------

elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	NEIN
---	------

elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	JA
--	----

Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf Batterien oder Akkumulatoren besagt, dass diese am Ende ihrer Lebensdauer nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Sofern Batterien oder Akkumulatoren Quecksilber (Hg), Cadmium (Cd) oder Blei (Pb) enthalten, finden Sie das jeweilige chemische Zeichen unterhalb des Symbols der durchgestrichenen Mülltonne. Sie sind gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkumulatoren nach Gebrauch zurückzugeben. Sie können dies kostenfrei im Handelsgeschäft oder bei einer anderen Sammelstelle in Ihrer Nähe tun. Adressen geeigneter Sammelstellen können Sie von Ihrer Stadt- oder Kommunalverwaltung erhalten.

Batterien können Stoffe enthalten, die schädlich für die Umwelt und die menschliche Gesundheit sind. Besondere Vorsicht ist aufgrund der besonderen Risiken beim Umgang mit lithiumhaltigen Batterien geboten. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von alten Batterien und Akkumulatoren sollen negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden.

Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen aus alten Batterien soweit wie möglich, z.B. indem Sie Batterien mit längerer Lebensdauer oder aufladbare Batterien bevorzugen. Bitte vermeiden Sie die Vermüllung des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos liegenlassen.



# Bedienungsanleitung

## WIFI - Wärmekonvektor Dallas 2000W

### VERTRAUT WERDEN MIT DEM WÄRMEKONVEKTOR

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Wärmekonvektors.

Vor Inbetriebnahme dieses neuen Wärmekonvektors ist es äußerst wichtig, die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise durchzulesen und einzuhalten.

Wir machen Sie vor allem auf denjenigen Teil aufmerksam, der sich mit den **WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISEN** befasst.

Heben Sie diese Anleitung für späteres Nachschlagen gut auf.


Händigen Sie diese Anleitung bei Weitergabe des Gerätes an dritte Personen mit aus.

Dieses Gerät ist so konstruiert, dass es von einer standardgemäßen Steckdose des elektrischen Versorgungsnetzes versorgt werden kann. Es ist nicht zur industriellen oder gewerblichen Verwendung bestimmt.

Die Anwendung des Wärmekonvektors ist leicht und sicher. Er ist so konstruiert, dass er unter normalen Umständen sicher läuft.

### 7. App Home Screen

Die Bedienung der App ist selbsterklärend. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.



### 8. Technische Daten


Art.-Nr.:	9350557
NAN:	7909285
Netzspannung:	220-240 V~, 50/60 Hz
Nennleistung:	2000 W
Frequenzbereich:	2412 - 2472 MHz
Maximale Sendeleistung:	≤ 20 dBm
Batterie, Fernbedienung:	1 x 3,0 V ===, CR2032 (enthalten)

Informationen zum Produkt finden Sie unter: [www.toom.de](http://www.toom.de)

Wählen Sie Ihr WLAN (es muss 2,4 GHz WLAN sein) und geben Sie das Passwort ein.  
Drücken Sie **OK** (Bestätigen), um fortzufahren.



Die App passt sich automatisch an das Gerät an. Nachdem eine Übereinstimmung gefunden wurde, werden Sie mit den folgenden Bildschirmen aufgefordert, und Sie können Ihr Gerät umbenennen. Drücken Sie **Fertigstellung**, um den Vorgang zu beenden.



## Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise.....	4
2. Verwendungszweck.....	8
3. Teilebeschreibung.....	9
4. Montage.....	10
5. Betrieb.....	11
6. Aktivierung und Installation von WLAN / IOT-Funktionen.....	13
7. App Home Screen .....	16
8. Technische Daten.....	16

## 1. Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch des Gerätes aufmerksam durch. Machen Sie sich mit der Nutzung, Einstellmöglichkeiten und Funktionen der Schalter vertraut. Verinnerlichen Sie Sicherheitshinweise und Anweisungen und befolgen Sie diese, um mögliche Risiken und Gefahren zu vermeiden.

## Wichtige Sicherheitsanweisungen


- Dieses Produkt ist nur für gut isolierte Räume oder für den gelegentlichen Gebrauch geeignet.
- **ERSTICKUNGSGEFAHR!** Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug. Kinder sollten nicht mit Verpackungsmaterial spielen, da ansonsten die Gefahr besteht, dass sie dieses verschlucken oder daran ersticken!
- Schalten sie das Gerät aus und trennen Sie dieses vor Reinigungsarbeiten und bei Nichtgebrauch von der Stromversorgung.
- **STROMSCHLAGGEFAHR!** Schützen Sie elektrische Teile gegen Feuchtigkeit. Tauchen Sie diese nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden. Halten Sie das Gerät nie unter fließendes Wasser. Beachten Sie die Anweisungen für Reinigung und Pflege.
- **VERLETZUNGSGEFAHR!** Vermeiden Sie den Kontakt mit sich bewegenden Teilen. Warten Sie, bis alle Teile stillstehen, bevor Sie diese berühren.

## Sicherheitsanweisungen für Heizungen

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kinder jünger als 3 Jahre sind fernzuhalten, es sei denn, sie werden ständig überwacht.
- Kinder ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben, vorausgesetzt, dass das Gerät in seiner normalen Gebrauchslage platziert oder installiert ist. Kindern ab 3 Jahren und jünger als 8 Jahre dürfen nicht den Stecker in die Steckdose stecken, regulieren und das Gerät reinigen und/oder die Benutzer-Wartung durchführen.
- **Vorsicht – Einige Teile des Produktes können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder und schutzbedürftige Personen anwesend sind.**
-  **WARNUNG!** Um eine Überhitzung des Heizgerätes zu vermeiden, darf das Heizgerät nicht abgedeckt werden.
- Das Heizgerät darf nicht unmittelbar unterhalb einer Wandsteckdose aufgestellt werden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen oder Schwimmbecken.
- **WARNUNG:** Dieses Gerät ist nicht mit einer Einrichtung zur Regelung der Raumtemperatur ausgerüstet. Das Heizgerät darf nicht in kleinen Räumen benutzt werden, die von Personen bewohnt werden, die nicht selbstständig den Raum verlassen können, es sei denn, eine ständige Überwachung ist gewährleistet.


## 4. Fügen Sie das Gerät hinzu

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Gerät hinzufügen** oder auf + in der oberen rechten Ecke. Wählen Sie auf der nächsten Seite den Produkttyp aus, den Sie verbinden wollen, z. B. Heizerät.



### 4.1 Fügen Sie das Gerät im CF-Modus hinzu (Standardkonfiguration)

Sie können die Geräte abgleichen, indem Sie den Anweisungen in der App folgen. Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromnetz aber schalten Sie es NICHT ein, befindet sich das Gerät im Standby.



## 6. AKTIVIERUNG UND INSTALLATION VON WLAN / IOT-FUNKTIONEN

### Anleitung zur Smart APP Verbindung


#### 1. Laden Sie die Smart APP herunter

Laden Sie **SMART life** herunter oder scannen Sie den QR-Code wie folgt, um die APP herunterzuladen



#### 2. Registrieren Sie ein Benutzerkonto in SMART life

Wenn Sie die App zum ersten Mal verwenden, müssen Sie ein Konto erstellen. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Erstellen eines neuen Kontos**, um Sie können sich mit Ihrer E-Mail-Adresse oder Handynummer registrieren.



#### 3. Melden Sie sich bei Ihrem Benutzerkonto an

Nachdem Sie sich registriert und ein Konto erstellt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche **Einloggen**, um die Startseite aufzurufen.



- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es bewegen.
- **Warnung:** Um das Risiko einer Brandgefahr zu verringern, halten Sie Textilien, Vorhänge oder andere brennbare Materialien auf einen Mindestabstand von 1m zum Luftauslass.
- Verwenden Sie dieses Heizgerät auf einer waagerechten und stabilen Oberfläche oder befestigen Sie es an der Wand, falls anwendbar.
- Es ist sicherzustellen, dass das Gerät vor der Reinigung von der Netzversorgung getrennt wird.
- Nehmen Sie keinerlei Veränderungen an dem Gerät vor. Verwenden Sie nur Aufsätze und Zubehörteile, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Dieses Heizgerät nicht benutzen, wenn es zuvor fallen gelassen wurde.
- Dieses Heizgerät nicht benutzen, wenn es sichtbare Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

### Elektrische Sicherheit

- Stellen Sie vor dem Anschluss an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene Netzspannung mit der Ihrer Stromversorgung übereinstimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker oder das Kabel beschädigt ist, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder anderweitig beschädigt ist.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Stellen Sie das Gerät nicht in der unmittelbaren Nähe von Hitzequellen wie z.B. Herden oder Heizgeräten auf.

### Hinweise zu Batterien

- **Achtung!** Es besteht Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterien. Ersetzen Sie Batterien nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp.
- Achten Sie darauf die Batterien korrekt einzusetzen. Beachten Sie die Polung (+) Plus / (-) Minus auf der Batterie und auf dem Gehäuse. Unsachgemäß eingesetzte Batterien können zum Auslaufen führen oder in extremen Fällen einen Brand oder eine Explosion auslösen.

- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Hitze (z.B. pralle Sonne, Feuer) aus und werfen Sie sie niemals in Feuer. Die Batterien könnten explodieren.
- Die Anschlüsse dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
- Entfernen Sie verbrauchte Batterien. Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie wissen, dass Sie das Produkt für längere Zeit nicht benutzen. Andernfalls könnte die Batterie auslaufen und Schäden verursachen.
- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Wurden Batterien verschluckt, suchen Sie sofort ärztliche Hilfe auf.
- Nicht aufladbare Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
- Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, entnehmen Sie diese mit Hilfe eines Tuches aus dem Batteriefach und entsorgen Sie sie bestimmungsgemäß. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit der Batterieflüssigkeit. Sollten Sie doch einmal Augenkontakt mit Batterieflüssigkeit erfahren, spülen Sie die Augen mit viel Wasser aus und kontaktieren umgehend einen Arzt. Bei Kontakt der Batterieflüssigkeit mit der Haut, waschen Sie die Stelle mit viel Wasser und Seife ab.
- Bevor Sie das Produkt entsorgen, entfernen Sie die Batterien aus dem Produkt.
- **Warnung!** Batterie nicht einnehmen, Verbrennungsgefahr durch gefährliche Stoffe!
- Dieses Produkt enthält Knopfzellen. Wenn die Knopfzelle verschluckt wird, können schwere innere Verbrennungen innerhalb von gerade einmal 2 Stunden auftreten und zum Tode führen.
- Halten Sie neue und gebrauchte Batterien von Kindern fern.
- Wenn das Batteriefach nicht sicher zu verschließen ist, stoppen Sie die Verwendung des Produkts und halten Sie es von Kindern fern.
- Wenn Sie meinen, dass Batterien verschluckt wurden oder sich in irgendeinem Körperteil befinden, suchen Sie unverzüglich medizinische Hilfe auf.



- Kindern nicht ohne Aufsicht das Wechseln von Batterien gestatten.

## **WLAN zurücksetzen**

Halten Sie die Einstell-Taste für 3s gedrückt. Das WLAN wurde zurückgesetzt und die WLAN-Indikatorleuchte blinkt nun schnell.

## **Ausschalten**

Drücken Sie die Ein-/ Standby-Taste um das Gerät in den Standby-Modus zu schalten. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/ Aus-Schalter **I 0** aus (**0**).

## **TIMER-FUNKTION**

### **Einschalten via Timer**

Im eingeschalteten Zustand und bei deaktivierter Heizfunktion drücken Sie zweimal nacheinander die Einstell-Taste am Gerät oder die Taste Set an der Fernbedienung und stellen Sie mit den Abwärts- oder Aufwärts-Tasten die Zeit bis 24H ein. Drücken Sie die Einstell-Taste und stellen anschließend mit den Abwärts-oder Aufwärts-Tasten die gewünschte Temperatur ein. Nach Beendigung der Einstellungen wird im aktivierte Display die Umgebungstemperatur und das Timer-Symbol angezeigt. Ist die voreingestellte Zeit abgelaufen, schaltet sich der Heizkörper auf der hohen Stufe ein, heizt und das Timer-Symbol erlischt.

### **Ausschalten via Timer**

Im eingeschalteten Zustand und bei aktivierter Heizfunktion (hohe oder niedrige Stufe) drücken Sie zweimal nacheinander die Einstell-Taste am Gerät oder die Taste Set an der Fernbedienung und stellen Sie die Zeit bis 24H ein. Nach Beendigung der Einstellungen wird im aktivierte Display die Umgebungstemperatur und das Timer-Symbol angezeigt. Ist die voreingestellte Zeit abgelaufen, schaltet sich der Heizkörper aus und das Timer-Symbol erlischt.

## 5. Betrieb

### Batterie einlegen oder austauschen (Fernbedienung)

1. Öffnen Sie das Batteriefach.
2. Nehmen Sie ggf. die alte Batterie aus dem Batteriehalter.
3. Legen Sie eine Knopfzellenbatterie vom Typ CR2032 ein. Achten Sie auf korrekte Polarität gemäß Aufdruck (+).
4. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

### Ein-/Ausschalten

1. Verbinden Sie den Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose.
2. Schalten Sie das Gerät mit dem Ein-/ Aus-Schalter **I 0** in den Standby-Modus (**I**).
3. Drücken Sie die Ein-/ Standby-Taste **(@)** am Gerät oder an der Fernbedienung um das Gerät einzuschalten.

**Hinweis:** Das Display schaltet sich ca. 10 Sekunden nach der letzten Einstellung in den Schlafmodus und nur die Umgebungstemperatur wird angezeigt. Zum Aktivieren des Displays berühren Sie eine beliebige Taste im Bedienfeld.

### Heizungsmodus und Temperatur

Wählen Sie mit der Heizmodustaste oder mit der Abwärts- oder Aufwärts-Taste am Display die Heizstufe (hoch: 2000 W, niedrig: 1000 W). Die Heizstufe wird durch das entsprechende Symbol im Display angezeigt. Drücken Sie die Einstell-Taste und stellen anschließend mit den Abwärts-oder Aufwärts-Tasten die gewünschte Temperatur ein.

### Tastensperre - Kindersicherung

Halten Sie bei eingeschalteter Heizung die Abwärts- und Aufwärts-Tasten gleichzeitig für 3s gedrückt. Die Tastensperre ist nun aktiviert und es können keine Einstellungen vorgenommen werden. Zum Deaktivieren der Tastensperre halten Sie am Bedienfeld die Abwärts- und Aufwärts-Tasten erneut gleichzeitig für 3s gedrückt. Die Tastensperre-Kindersicherung kann auch mit dem Smart APP aktiviert/deaktiviert werden. Mit der Fernbedienung ist dies nicht möglich.

### ECO-Funktion (Nachtmodus)

Halten Sie bei eingeschalteter Heizung die Einstell- und Abwärts-Tasten gleichzeitig für 3s gedrückt. Ist dieser Modus aktiviert wird die Anzeige weitestgehend ausgeschaltet. Zum Deaktivieren des Nachtmodi drücken Sie auf eine beliebige Stelle im Bedienfeld. Display bleibt für ca. 10s an und zeigt danach die Umgebungstemperatur an. Als Alternative können Sie auch mit dem Smart APP in Nachtmodus umschalten.

### Temperatureinheit (°F oder °C) umschalten

Halten Sie bei eingeschalteter Heizung jedesmal die Einstell- und Aufwärts-Tasten gleichzeitig für 10s gedrückt um zwischen Fahrenheit °F und Celsius °C umzuschalten.

### Erkennung von offenem Fenster


Wenn die Temperatur innerhalb von 2 Minuten um 3 °C oder mehr fällt, wird die Erkennung von offenem Fenster aktiviert, die Heizung stoppt und im Display blinkt **E4**. Schalten Sie die Heizung mit dem Ein-/ Standby-Schalter in standby und dann wieder ein um sie erneut in Betrieb zu nehmen.

- Batterien nicht kurzschließen, nicht laden, nicht überentladen, nicht ins Feuer werfen, nicht erwärmen, auseinandernehmen, nicht deformieren, nicht verkapseln und/oder verändern.
- Nicht direkt an Batterien schweißen oder löten.
- Verbrauchte Batterien unverzüglich aus dem Gerät entfernen und richtig entsorgen.
- Eine Lithium-Batterie mit beschädigtem Gehäuse sollte nicht mit Wasser in Berührung kommen.

## 2. Verwendungszweck

Dieses Produkt ist nur für die Verwendung als Luftstromheizung und zum Aufheizen von Räumen geeignet. Das Gerät ist nur für den privaten Hausgebrauch bestimmt und nicht für die gewerbliche oder industrielle Nutzung geeignet. Verwenden Sie das Gerät für keine anderen Zwecke. Jegliche anderweitige Verwendung führt zu Beschädigungen des Gerätes oder Verletzungen von Personen. Der Heizkörper ist nur für den Haushaltsgebrauch geeignet.

### 3. Teilebeschreibung



1. Glasfront
2. Luftauslass
3. Display
4. Bedienfeld
5. Ein-/ Aus-Schalter 0|1
6. Temperaturanzeige
7. WLAN-Statusanzeige
8. Heizstufenanzeige, hoch
9. Heizvorgang-Anzeige
10. Heizstufenanzeige, niedrig
11. Timer-Anzeige
12. Ein-/ Standby-Taste
13. Abwärts-Taste
14. Aufwärts-Taste
15. Einstell-Taste

### 4. Montage

#### Fussmontage

- Drehen Sie die Unterseite des Heizkörpers nach oben.
- **Achtung!** Legen Sie eine Decke o.ä. unter, um eine Beschädigung des Heizkörpers, speziell der Glasfront, zu vermeiden.
- Halten Sie den jeweiligen Fuß richtig herum an die entsprechende Stelle und schrauben Sie ihn mit je 3 Schrauben (im Lieferumfang enthalten) an der Unterseite fest (Abb. 1).

#### Wandmontage

Beachten Sie die Mindestabstände in allen Richtungen (Abb. 2).

Zeichnen Sie die Bohrlöcher an der gewünschten Stelle und mit richtigem Abstand an, schlagen Sie die Spreizdübel (im Lieferumfang enthalten) ein und schrauben Sie die Schrauben (im Lieferumfang enthalten) hinein (Abb. 3).

Stecken Sie nun die Aufhängeösen der Winkel auf der Rückseite über die Schraubenköpfe und verschieben Sie den Heizkörper ca. 1 cm nach rechts, sodass er sich etwas absenkt.

Soll der Heizkörper entfernt werden, heben Sie diesen ca. 5 mm an, schieben ihn ca. 1 cm nach links und nehmen ihn dann nach vorn von den Schraubenköpfen ab.

Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3

