

REWE - Zentral Group D-50457 Köln
Art-Nr.: 1132579
NAN: 8645327

Bedienungsanleitung Tischventilator

weiß

ca. 23 cm Durchmesser

3. Teilebeschreibung

1. Ein-/Aus-/Lüftstufen-Schalter 0123
2. Netzkabel mit Netzstecker
3. Schutzgitter
4. Heißluftauswurfleisten
5. Standfuß

- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Gerätes beschädigt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es bewegen.
- Entfernen Sie während des Gebrauchs oder der Reinigung nicht die montierte Schutzvorrichtung.
- Halten Sie während des Betriebs Hände, Haare, Kleidung und Gegenstände von dem Schutz fern, um Verletzungen und Schäden am Gerät zu vermeiden.
- Decken Sie das Gerät niemals ab.
- Nehmen Sie keinerlei Veränderungen an dem Gerät vor. Verwenden Sie nur Aufsätze und Zubehörteile, die vom Hersteller empfohlen werden.
- Führen Sie keine Finger oder Gegenstände in das innere des Gerätes ein und blockieren Sie nie die Lüftungsöffnungen.

Elektrische Sicherheit

- Stellen Sie vor dem Anschluss an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene Netzzspannung mit der ihrer Stromversorgung übereinstimmt.
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker oder das Kabel beschädigt ist, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert oder anderweitig beschädigt ist.
- Schützen Sie das Gerät vor Hitze. Stellen Sie das Gerät nicht in der unmittelbaren Nähe von Hitzequellen wie z.B. Herden oder Heizgeräten auf.

2. Verwendungszweck

Dieses Gerät ist nur für den privaten Haushalt bestimmt und als Ventilator zum Zirkulieren von Raumluft zu verwenden. Das Gerät ist nicht für die gewerbliche oder industrielle Nutzung geeignet. Verwenden Sie das Gerät für keine anderen Zwecke. Jegliche anderweitige Verwendung führt zu Beschädigungen des Gerätes oder Verletzungen von Personen.

Entsorgung

Damit die menschliche Gesundheit und die Umwelt aufgrund unkontrollierter Müllentsorgung keinen Schaden nehmen, recyceln Sie das Produkt auf verantwortliche Weise, sodass eine nachhaltige Wiederverwendung wichtiger Ressourcen vorbereitet wird. Durch die getrennte Sammlung und Verwertung von Elektro- und Elektronikgeräten wird die gesundheitliche Sanierung und Verbesserung der Lebensumwelt und die gesundheitliche Gesundheit der Bevölkerung sowie die Umwelt und die menschliche Gesundheit vermieden werden. Bitte vermeiden Sie die Entstehung von Abfällen alter Elektrogeräten und Batterien so weit wie möglich, z.B. indem Sie Batterien in spezielle Sammelstellen für gebrauchte Batterien bringen. Bitte vermeiden Sie das Vermüllen des öffentlichen Raums, indem Sie Batterien oder batteriehaltige Elektro- und Elektronikgeräte nicht achtlos liegenlassen.

Das Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht zusammen mit dem normalen Haushaltmüll entsorgt werden darf. Bedienen Sie sich zur Rückgabe Ihres Altersgeräts (Kontaktieren Sie zu 25 cm) bitte der entsprechenden Sammelstellen oder kontaktieren Sie Ihren Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt gekauft haben. Ein Entsorgung ist für Sie sicher.

Kleine Elektrogeräte (Kantellänge bis zu 25 cm) können bei Händlern mit einer Leistungsaufnahme von Elektro- und Elektronikgeräte unter 400 mW und einer Leistungsaufnahme von Elektro- und Elektronikgeräte unter 400 m² die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgegeben werden. Größeres Altersgeräts kann bei Kauf eines Geräts als gleichwertiges Gerät, das kein gleichwertiges Funktionsergebnis wie das alte Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden.

Entnehmen Sie vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle sogenannten Flüssigkeiten. Bitte vermeiden Sie das Vermüllen des öffentlichen Raums. Bitte vermeiden Sie die Loslösung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Produkt selbst verantwortlich sind.

4. Betrieb

Ein/Ausschalten

1. Verbinden Sie den Netzstecker mit einer geeigneten Steckdose.
2. Benutzen Sie den Ein-/Aus-/Lüftstufen-Schalter **0123**, um das Gerät ein- und auszuschalten und um die Windgeschwindigkeit zu regulieren:

<input type="checkbox"/>	Das Gerät ist ausgeschaltet.
<input checked="" type="checkbox"/>	1 Niedrige Lüftstufe
<input type="checkbox"/>	2 Mittlere Lüftstufe
<input type="checkbox"/>	3 Hohe Lüftstufe

Abb. 1

Neigungsfunktionen
Der Ventilator lässt sich in Stufen um 90° von senkrecht auf waagerecht stellen (Abb. 1).

5. Reinigung und Pflege

- Schalten Sie immer das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Lappen. Trocken Sie es anschließend mit einem trockenen Tuch.
- Spritzen Sie niemals Flüssigkeiten auf den Ventilator. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

6

6. Technische Daten

Art.Nr.:

859679

NAN:

8656527

Netzspannung:

220-240 V~, 50 Hz

Schutzklasse:

II

Netzleistung:

21 W

Bezeichnung	Symbol	Wert	Einheit
Maximaler Volumenstrom	F	11,4	m³/min
Ventilator-Leistungsaufnahme	P	19,7	W
Serviceverhältnis	S _f	0,6	(m³/min)/W
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand	P ₀	--	W
Ventilator-Schallleistungspegel	L _A	54	dBA
Maximale Windgeschwindigkeit	v	5,0	m/s
Jahresenergieverbrauch	G	8,72	kWh/a
Messnorm für die Ermittlung des Serviceverhältnisses			
IEC 60705:2010			
Kontaktdresse für weitere Informationen			
REWE-Zentrale GmbH D-50603 Köln E-mail: produkt@rewe-group.com			

Informationen zum Produkt finden Sie unter: www.toom.de

Bedienungsanleitung Tischventilator

Vertraut werden mit dem Tischventilator

VERTRAUT WERDEN MIT DEM TISCHVENTILATOR

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihres neuen Tischventilators.

Vor Inbetriebnahme dieses neuen Tischventilators ist es äußerst wichtig, die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise durchzulesen und einzuhalten.

Wir machen Sie vor allem auf denken aufmerksam, der sich mit den WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISEN befasst.

Heben Sie diese Anleitung für späteres Nachschlagen gut auf.

Händigen Sie diese Anleitung bei Weitergabe des Gerätes an dritte Personen mit aus.

Dieses Gerät ist so konstruiert, dass es von einer standartigmäßigen Steckdose des elektrischen Versorgungsnetzes versorgt werden kann. Es ist nicht zur industriellen oder gewerblichen Verwendung bestimmt.

Die Anwendung des Tischventilators ist leicht und sicher. Der Tischventilator ist für einen Dauereinsatz ausgelegt, um den Bedingungen eines langen heißen Sommers gerecht zu werden.

Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheitshinweise	3
2. Verwendungszweck	4
3. Teilebeschreibung	5
4. Betrieb	6
5. Reinigung und Pflege	7
6. Technische Daten	8
7. Kontaktadresse für weitere Informationen	9

1. Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch des Gerätes aufmerksam durch. Machen Sie sich mit der Nutzung, Einstellungsmöglichkeiten und Funktionen der Schalter vertraut. Verinnerlichen Sie Sicherheitshinweise und Anweisungen und befolgen Sie diese, um mögliche Risiken und Gefahren zu vermeiden.

Wichtige Sicherheitshinweise

• **FRSTICKUNGSGEFAHR!** Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug. Kinder sollten nicht mit Verpackungsmaterial spielen, da ansonsten die Gefahr besteht, dass sie dieses verschlucken oder daran ersticken!

• Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie dieses vor Reinigungsarbeiten und Beleuchtungsbereichen.

• Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit. Tauchen Sie die elektrische Teile gegen Feuchtigkeit, um einen elektrischen Schlag zu verhindern.

• **STRÖMUNGSGEFAHR!** Schützen Sie elektrische Teile gegen Feuchtigkeit. Tauchen Sie diese nie in Wasser oder andere Flüssigkeiten, um einen elektrischen Schlag zu verhindern.

• **VERLEIIZUNGSGEFAHR!** Vermeiden Sie den Kontakt mit sich bewegenden Teilen. Warten Sie, bis alle Teile stillstehen, bevor Sie diese berühren.

Sicherheitshinweise für Ventilatoren

• Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterrichtet wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

• Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

• Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

3